Руководство пользователя ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НОСИМЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР



По любым вопросам, связанным с настройкой и использованием регистратора, просим обращаться в техническую поддержку по телефону / WhatsApp: 8(925)230-94-03 Спасибо Вам за выбор ПВР Blackview «X CAM»

Пожалуйста, перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте настоящее руководство.

Сохраните данное руководство для того, чтобы обращаться к нему в будушем.

Содержание данного руководства может изменяться без предварительного уведомления.

Главные особенности

- Устройство имеет компактный размер и предназначено для мобильного использования.
- Встроенная память (опционально 32-128Гб, стандартно 16 Гб)
- Встроенная камера с разрешением видеозаписи 1296Р, 1080Р, 720Р, 480Р.
- Устройство поддерживает ИК подсветку для записи в темноте.
- Название файла содержит дату, время, тип записи, что помогает в поиске файлов.
- Пользователь может искать и воспроизводить файлы на устройстве.
- Устройство может записывать в файл данные: ID пользователя, дату и время.

 Устройство может отображать информацию о состояние батареи и объем доступной памяти.

Устройство оснащено светодиодной индикацией для отображения состояния работы, записи видео или звука.

Зеленый индикатор показывает, включено ли устройство, красный индикатор показывает, находится ли устройство в состоянии записи видео, желтый индикатор показывает, находится ли устройство в состоянии записи звука.

 Устройство может генерировать различные оповещения, включая оповещение о низком заряде батареи, недостатке свободного места и др.

 Устройство записывает файлы журналов. Журнал содержит записи про включение/ выключение устройства, запись видео, запись звука, фотографии.

2

СОДЕРЖАНИЕ

- Об этом руководстве
- предосторожность
- Заметка
- Вступление
- 1. Введение
- 2. Содержимое коробки
- 3. Назначение элементов
- 4. Главное меню и дополнительная информация
- 5. Эксплуатация

ПВР представляет собой видеорегистратор нового поколения с высокоэффективным кодированием видео (264) и низким энергопотреблением. Чтобы помочь воспроизвести видео H.264 в Windows Media Player рекомендуем установить набор кодеков: https://www.mediaplayercodecpack.com/

1. Введение

Спасибо за покупку этого продукта. Эта камера специально разработана для записи видео, аудио записи и фотосъемки. Пожалуйста, прочитайте руководство пользователя, прежде чем начать его использовать.

2. Содержимое упаковки

- ПВР
- USB кабель
- 3Y

- Крепления на одежду
- Инструкция
- Автомобильное ЗУ (опционально)

3. Назначение элементов













	Описание		
1. Индикация состояния	Зеленый: Режим ожидания Мигает красным: запись видео Мигает желтым: запись аудио		
2. Индикация зарядки / подключения к ПК	Белый: Устройство целиком заряжено Синий: Во время зарядки или подключения к компьютеру по USB		
3. Сенсор освещенности	при недостаточной освещенности включает у выключает ИК-подсветку для записи		
4. ИК подсветка	Обеспечение компенсации инфракрасным светом в условиях низкой освещенности, чтобы помочь камере записывать видео хорошего качества с четким изображением лица на расстоянии до 10 метров		
5. Светодиодный фонарь	Дает дополнительное освещение в слабоосвещенных местах		
6. Объектив	Захват изображения и видео с высоким разрешением		
7. USB-порт	USB-порт для зарядки или передачи данных;		
8. Кнопка ФОТО	Нажмите, чтобы сделать снимок в режиме ожидания или в режиме видеозаписи		
9. Кнопка микрофона	 а) короткое нажатие в режиме ожидания запускает запись аудио б) короткое нажатие в режиме записи видео включает/отключает запись звука (микрофон) 		

	 в) длительное нажатие в режиме ожидания или режиме записи видео переключает режимы записи видео между 1080Р и 720Р 		
10. Дисплей	Отображает состояние работы ПВР, служит для выполнения настроек устройства, просмотра записанных файлов.		
11. Воспр. видео / Кнопка вверх	 а) В режиме ожидания быстрый переход в режим воспроизведения видео б) В режиме ожидания или записи видео удерживайте, чтобы уменьшить масштаб в) В режиме воспроизведения видео нажмите, чтобы перемотать видео назад г) В режиме меню или выбора файлов, короткое нажатие, чтобы прокрутить вверх на предыдущую страницу или файл 		
12. Кнопка ОК	 а) В настройках меню, короткое нажатие, чтобы сделать выбор б) В режиме ожидания нажмите для перехода в режим просмотра файлов в) В режиме воспроизведения нажмите, чтобы приостановить / возобновить воспроизведение видео или аудио г) удерживайте, чтобы включить / выключить светодиодную подсветку (если включен «Белый светодиод» в настройках) 		
	д) нажатие в режиме записи видео или аудио отмечает текущий файл как важный. При этом к названию файла добавляется буква «S»		

	а) В режиме ожидания короткое нажатие для			
13. Меню и кнопка вниз	входа в меню настроек			
	б) В режиме меню или выбора файлов,			
	короткое нажатие, чтобы прокрутить вниз			
	на следующую страницу или файл			
	с) В режиме ожидания или записи видео			
	удерживайте, чтобы увеличить масштаб			
	д) В режиме воспроизведения нажмите для			
	быстрой перемотки видео вперед.			
	а) В режиме работы коротко нажмите, чтобы			
14 1/10-10	начать / остановить запись			
14. КНОПКА	б) Если устройство выключено, удерживайте в			
записи видео	течение 3 секунд, для включения и старта			
	видеозаписи.			
15. Кнопка Fn	а) Нажмите и удерживайте 3 секунды для			
	включения светодиодной подсветки (если включен			
	«Белый светодиод» в настройках)			
	б) Нажмите для включения / выключения			
	ИК-подсветки (если в настройках стоит			
	ручной режим)			
	а) Удерживайте 3 секунды для включения /			
	выключения камеры			
	б) В режиме ожидания или записи кратковременно			
16. Кнопка	нажмите, чтобы включить / выключить ЖК-			
вкл	дисплей.			
	с) Короткое нажатие для выхода на предыдущий			
	интерфейс при навигации по меню настроек или			
	воспроизведении файлов			

Экран:



4. Главное меню и дополнительная информация

Чтобы войти в меню настроек:

- 1. Нажмите кнопку меню, а затем введите пароль.
- 2. Введите пароль с помощью следующих команд:
 - Нажмите кнопку прокрутки вверх, чтобы изменить символ на предыдущую букву или цифру.
 - Нажмите кнопку меню, чтобы изменить символ на следующую букву или цифру.
 - Нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить и перейти к следующему символу

PS: пароль по умолчанию - 000000.

 После выбора последнего символа нажмите кнопку ОК, чтобы войти в меню настроек.

Для навигации по меню настроек:

- Нажмите кнопку прокрутки вниз, чтобы выбрать следующий параметр или параметр.
- Нажмите кнопку прокрутки вверх, чтобы выбрать предыдущую настройку или параметр.
- с. Нажмите кнопку ОК, чтобы перейти к подтверждению вашего выбора или войти в подменю.
- Нажмите кнопку питания, чтобы вернуться в предыдущее меню.

Ниже приведен список доступных настроек и параметров.

Настройки	Описание	Выбор	
Разрешение видео	Разрешение видео	2304×1296 30P 1920×1080 30P 1440×1080 30P 1280×720 60P 1280×720 30P 848×480 60P 848×480 30P 720×480 30P	
Разрешение фото	Разрешение фото	32M (7600×4275 16:9) 30M (7304×4104 16:9) 28M (7056×3968 16:9) 25M (6664×3752 16:9) 21M (6144×3456 16:9) 21M (6144×3456 16:9) 20M (5960×3352 16:9) 16M (5336×3000 16:9) 12M (4608×2592 16:9) 10M (4384×2466 16:9) 8M (3456×1944 16:9) 5M (3008×1688 16:9)	
Снимки	Количество изображений, снимаемых подряд при фотосъемке.	Выкл, 2, 3, 5, 10, 15, 20	
Таймер фото	Время задержки фото после нажатия кнопки.	Выкл., 5 сек, 10 сек	
Задержка захвата	Если включено, то при нажатии на кнопку ФОТО будут делаться снимки через заданный интервал времени. Для остановки нужно повторно нажать на кнопку ФОТО	Выкл., 5 сек, 10 сек	

Качество видео	Качество видео	Наилучшее/ Хорошее / Стандартное	
Предзапись	Когда включено, при нажатии кноика «Запись» в записываемый видеофайл будет включен фрагмент видео до нажатия кнопки записи; В выключенном состоянии видео запись начнется после нажатии кнопки «Запись»	Вкл/Выкл.	
Постзапись	Время, в течение которого камера ожидает остановки записи видео после нажатия кнопки записи.	Выкл., 5 сек, 1 минута, 10 минут	
Режим авторег.	Режим автомобильного видеорегистратора. Устройство автоматически включается и начинает запись при подаче питания через кабель. Останавливает запись и выключается при отключении внешнего питания.	Вкл/Выкл.	

Цикл. запись	При включении камера		
	перезапишет самый		
	первый видеофайл		
	самым актуальным	Вкл/Выкл.	
	видеофайлом после		
	заполнения		
	памяти.		
	Во время записи видео		
Плительность	камера автоматически	3 мин 5 мин	
отрозко	разбивает видеозапись	10мин. 15 мин. 30 мин.	
Ulpeska	на файлы этой	45 мин	
	длительности.		
	При включении		
	просмотра файла		
Спойлы	фотографии начнется	Rug/Ruug	
Слаиды	слайд-шоу, где будет	DRJI DBIRJI.	
	показана каждая		
	фотография		
	Когда вкл., в режиме		
	ожидания / записи		
Болый Светолиол	можно активировать	Byn/Buyn	
велый светоднод	светодиодную подсветку		
	нажав и удерживая		
	клавишу Fn или OK		
	При установке на ручной		
	режим вам		
	нужно будет нажимать		
	кнопку Fn, чтобы		
	включить / выключить		
	ИК- светодиоды. Если		
ИК-подсветка	установлено значение	Ручной, Авто, Выкл	
	«Авто», ИК-светодиоды		
	будут активироваться		
	автоматически в		
	зависимости от		
	показаний датчиков		
	освещения.		

Датчик движения	При включении камера		
	начнет запись, когда	Вкл/Выкл.	
	лвижение спереди		
	Когла включен вы		
	услышите голосовое		
_	, подтверждение при		
ГОЛОСОВЫЕ	начале записи. Когда	Вкл/Выкл.	
сооощения	выключено, голосовое		
	подтверждение		
	отключено.		
Язык	Язык для отображения надписей	English, 繁體中文, Русский, JezykPolski, French, 日本語, Portuguese	
-	Время, через		
	которое		
Откл.экрана	отключается дисплей	Выкл., 30 сек, 1 мин, 3	
	для экономии	мин, 5 мин	
	энергии.		
	Устанавливает яркость		
Яркость дисплея	дисплея. При низкои	Высокая, низкая	
	яркости экономнее		
	Время безлействия		
	после которого	Выкл., 30 сек. 1 мин. 3	
Автовыключение	регистратор будет	мин, 5 мин	
	автоматически выключен		
	Включает / отключает		
	светодиоды на верхней		
Светодиодная	грани регистратора. Если		
подсветка	выкл., то устройство		
	переходит в скрытый		
	режим.		

Звук кнопок	При	
	включении	
	камера будет	
	воспроизводи ть	
	звуковой сигнал при	Вкл/Выкл.
	каждом нажатии	
	кнопки. Когда	
	выключено,	
	тон отключен.	
	Громкость	
	динамика камеры.	
	Это влияет на	
	громкость	
	воспроизведения	
	видео,	
	воспроизведения	
	звука, звука	0.12
Frank and	клавиш,	0-12
громкость	предупреждения о	
	записи и любых	по умолчанию 12
	других звуков,	
	воспроизводимых	
	камерой. Это не	
	влияет на	
	громкость	
	записанного видео	
	или аудио файлов.	
	Если выбран тип, то к	
	имени файла будут	Нет, Публичная
	добавляться буквы А,	безопасность,
Тип	В или С. Помогает	Полицейский контроль,
	систематизировать и	Криминальные
	оперативно находить	проверки
	нужные записи.	

	Если пароль	
Пароль	включен,	
	пользователю	
	необходимо ввести	
	пароль, чтобы	Dug /Duurg
	получить	DK/I/ DBIK/I.
	доступ к настройкам и	
	подключению к ПК.	
	Пользователь может	
	установить SN	
по настройки	устройства и	символы
	номер сотрудника	Символы
	Пароль можно	
	установить или	
Изменить Пароль	изменить;	
	буквенно-цифровые	
	символы	
Настройка часов	Настройте	гггг / мм / лл чч / мм
	время	
	Используйте, чтобы	
Настройка по	вернуться к исходным	
умолчанию	настройкам.	О (да), Х (нет)
<i>,</i>	Это не стирает записи из	
	памяти	
Ver	Версия прошивки	
	1 1 1	

4. Эксплуатация

5.1 Кнопка Вкл/выкл.

Удержите кнопку и на 3 секунды для запуска и перехода в режим ожидания; в любом режиме с зажатой кнопкой питания в течение 3 секунд камера выключится.

PS: в режиме ожидания / записи видео / аудио записи, короткое нажатие кнопки питания , Заставка вкл / выкл.

5.2 Запись звука и фото

В режиме ожидания нажмите кнопку записи звука. Записи звука. Камера подаст звуковой сигнал, один раз издаст вибрацию, а светодиодный индикатор в верхней части загорится желтым и начнет мигать. Нажмите еще раз кнопку записи звука

чтобы остановить запись звука (камера вибрирует дважды) и сохранит файл.

В режиме аудиозаписи коротким нажатием кнопки РТТ отметьте файл как важный файл, с правой стороны на экране появится значок желтой звезды.

Фото

В режиме ожидания нажмите кнопку фото 🚺 для фотографии.

5.3 Запись видео

В режиме ожидания нажмите кнопку записи видео начать запись видео. Камера подаст звуковой сигнал, один раз издаст вибрацию, а светодиодный индикатор сверху станет красным и начнет мигать. Нажмите еще раз кнопку записи видео чтобы остановить запись видео (камера вибрирует дважды) и сохранит файл.

В режиме видеозаписи коротко нажмите кнопку ОК, чтобы

отметить файл как важный файл, с правой стороны на экране появится значок желтой звезды.

5.4 Старт записи одной кнопкой

В режиме выключения удерживайте кнопку записи видео 🔳 в течение трех секунд для включения камеры и немедленного старта видеозаписи.

В режиме выключения удерживайте кнопку записи звука в течение трех секунд для включения ПВР и немедленного старта аудиозаписи.

5.5 Фото во время видеозаписи

В режиме записи видео нажмите кнопку фото 🚺

5.6 Зум

В режиме ожидания или записи видео нажмите и удерживайте кнопку прокрутки вверх и прокрутки вниз, чтобы увеличить или уменьшить изображение.

5.7 ИК подсветка

В темноте инфракрасный светодиод поможет записать четкое изображение или видео.

В режиме ожидания, зайдите в меню Ми активируйте ИК подсветку в режиме Авто или Ручном. Сохраните настройки кнопкой ОК.

1) Автоматический инфракрасный режим:

В условиях низкой освещенности (1 люкс) автоматически включаются 4 ИК-светодиода, камера включает объектив инфракрасного фильтра, видеоизображение становится чернобелым. 2) Ручной инфракрасный режим:

Когда требуется ночное видение, в режиме записи нажмите кнопку Fn для вкл. инфракрасного света, светодиоды ИК будут включены, экран перейдет в черно-белое изображение. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы отключить ИКсветодиоды, изображение станет цветным.

5.8 Светодиодная подсветка

В режиме ожидания или записи видео нажмите и удерживайте кнопку ОК или Fn, чтобы включить / выключить белую светодиодную подсветку. Важно, для включения светодиодной подсветки необходимо, чтобы в настройках был включен параметр «Белый светодиод»

5.9 Воспроизведение

В режиме ожидания нажмите кнопку ОК, чтобы войти в режим воспроизведения. Есть варианты просмотра видео, фото и аудио. Нажмите кнопки прокрутки вверх/вниз, чтобы выбрать вариант, и нажмите кнопку итобы подтвердить выбор. 1) В режиме воспроизведения видео файла нажмите кнопку чтобы приостановить / возобновить воспроизведение; Нажмите кнопку прокрутки вверх, чтобы перемотать назад, нажмите кнопку прокрутки вниз, чтобы перемотать вперед, затем нажмите кнопку и для просмотра. Вы можете перемотать вперед или назад 2x, 4x, 8x, 16x

 В режиме воспроизведения фотофайлов удерживайте кнопки прокрутки вверх или прокрутки вниз, чтобы увеличить или

уменьшить изображение. Регулируемый X1.0 ~ X10.0. При увеличении и уменьшении изображения кратковременно нажмите кнопки прокрутки вверх и прокрутки вниз, чтобы

переместить изображение вправо или влево.

5.10 Сброс (Reset)

Для сброса работы ПВР нажмите кнопку RESET, она находится в USB отсеке. Если устройство «зависло» или работает не корректно, тонким предметом аккуратно нажмите данную кнопку.

5.11 ID устройства / сотрудника

В режиме ожидания, нажмите кнопку Меню М чтобы ввести настройки. Найдите [ID настройки], нажмите кнопку ОК М чтобы выбрать, появится интерфейс ввода номера устройства и пользователя, 5 символов для идентификатора устройства и 6 символов для идентификатора сотрудника. Нажмите кнопку прокрутки вверх или кнопку прокрутки вниз,

чтобы выбрать символ, затем нажмите ОК. ОК

5.12 Установка времени

В режиме ожидания, нажмите кнопку Меню . 🕅

Введите пароль, тогда пользователи могут изменить дату и время. Найдите пункт Настройка часов.

Нажмите кнопку прокрутки вверх или прокрутки вниз, чтобы выбрать символ, затем нажмите кнопку ОК ОК для подтверждения выбора.

5.13 USB-драйвер Видео / Фото / Аудио файлы могут быть удалены только на вашем ПК / ноутбуке.

После подключения к ПК отображается интерфейс пароля, введите пароль (пароль по умолчанию - 000000). Нажмите кнопку (ОК) 6 раз, камера распознает компьютер как дополнительный диск. Пользователь может перейти в папку камеры и удалить те файлы, которые не нужны.

5.14 Зарядка ПВР.

Когда уровень заряда батареи низкий, на дисплее будет мигать значок батареи, и вы услышите звуковой сигнал. Когда это произойдет, зарядите ПВР.

Во время зарядки камеры индикатор загорается красным и загорается зеленым после полной зарядки камеры. Полная зарядка камеры займет около 4 часов.

Зарядка устройства:

С помощью USB-кабеля подключите USB-порт камеры к USBпорту компьютера (включен) или к USB-адаптеру питания (подключите к электрической розетке).

5. Настройка камеры через CAM MANAGER

Настройки камеры могут быть изменены в меню или с помощью программного обеспечения CAM MANAGER для ПК. Используйте кабель для подключения к ПК из комплекта

1. Введите пароль и подключитесь к программе: (пароль по умолчанию 000000)



2. Нажмите «получить», чтобы отобразить исходные настройки камеры. Выберите настройку и нажмите «установить», после чего настройка изменится.

Программное обеспечение доступно для скачивания по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/3iDM/34yaLVRT7



Расширение памяти устройства:

При необходимости Вы можете заменить карту памяти устройства,

Снимите защиту карты памяти рис.1, выньте карту из картоприемника, установите новую карту памяти не выше 128 гБ.

Отформатируйте карту в устройстве.



Рис.№1

Благодарим Вас за выбор

Blackview™

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, обратите особое внимание

на разделы, отмеченные знаком 🛛 👧 (ВНИМАНИЕ!)

Устройство является сложным техническим устройством, предполагающим подключение к электрическим цепям.

Установка устройства должна быть произведена квалифицированными специалистами.

Запрещается осуществлять монтаж, настройку, обслуживание, ремонт и разборку-сборку ПВР лицами, не являющимися квалифицированными специалистами и не прошедшими обучение и проверку знаний по технике безопасности.

При настройке ПВР, устанавливаемые параметры не должны противоречить требованиям инструкции по эксплуатации .

Пользователь несет полную ответственность за ущерб, причиненный людям, животным и имуществу в результате использования ПВР не по его прямому назначению, или с нарушениями требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции.

Изготовитель не несет ответственности за убытки и несчастные случаи, вызванные несоблюдением правил безопасности и требований, изложенных в настоящей инструкции.

Обратите внимание на безопасное использование ПВР: "Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра"

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Если в течение срока гарантий пользователь обнаружит дефект, необходимо составить рекламационный акт установленным порядком. Поставщик обеспечивает устранение обнаруженного по его вине дефекта на

безвозмездной основе на протяжении гарантийного срока.

Содержание рекламаций и меры, принятые по ним, записываются в приведенной ниже форме.

Гарантийный ремонт и постгарантийное обслуживание осуществляется предприятием-изготовителем или специализированным сервисным центром поставщика.

Дата	Номер РА /Содержание РА	Меры устранения РА	Подпись ОЛ